




GEBRUIKSINSTRUCTIES MIXERS



Lees aandachtig de gebruiksaanwijzingen voor het eerste gebruik.



Verwijder het snoer uit het stopcontact alvorens een hulpstuk te vervangen,



Laat het toestel nooit onbelast draaien.



Matig het vuur!
Hou het toestel in een schuine positie zonder dat het toestel de bodem raakt.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES



Reinig het toestel met een vochtige doek of spons.



Laat het toestel 3 seconden draaien in zuiver water om de binnenzijde van de mixerblok te reinigen.



Plaats het toestel en de hulpstukken nooit in de vaatwasser!



Controleer regelmatig de staat van het toestel (snoer, dichting onderaan de staaf...)



Hang de mixer op in de bijgeleverde ophanghaak, na het reinigen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Voorzichtig: let op voor verwondingen bij het reinigen van het mes



Dompel de motor nooit onder in water/vloeistof



NOOIT reinigen met een waterstraal



In geval van storing, contacteer onze technische dienst.